

# UV + ózon fertőtlenítőlámpa

## Használati útmutató

HU



### Figyelmeztetés!

Ne használja a baktericid hatású UV-lámpát emberek, állatok vagy növények közelében. A sterilizálás befejezése után még legalább 40 percig hagyja csukva az ajtókat és ablakokat, és ne lépjen be a szobába. Ezt követően nyissa ki az ablakokat, majd várjon további 20–30 percet a szobán kívül.

### Műszaki adatok

1. Név: UV + ózon fertőtlenítőlámpa
2. Modell: YDUVL01
3. Feszültség: 220–240 V
4. Teljesítmény: 36 W
5. Besugárzási terület: 20–60 négyzetméter
6. Méret: 185\*445 mm
7. Lámpatartó: 2G11
8. Lámpa anyaga: kvarc UV-lámpa
9. UV bekapcsolásának késleltetése: 50 másodperc
10. Spektrum: Ózon típusú
11. Élettartam: 8000 üzemóra

### Használati utasítások

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot, majd a megfelelő gomb megnyomásával válassza ki a kívánt fertőtlenítési időtartamot (30 perc, 60 perc vagy 120 perc). A kiválasztás után az UV-fény 50 másodperces késleltetéssel kapcsol be. Azonnal hagyja el a szobát, mert a sugárzás káros! Ügyeljen rá, hogy a fertőtlenítés során emberek, állatok és növények ne legyenek a helyiségben. 40 másodperc elteltével, vagyis 10 másodperccel az UV-fény bekapcsolása előtt, megszólal a figyelmeztető hangjelzés.
2. A fertőtlenítés befejezése után az UV-lámpa magától kikapcsol.
3. A fertőtlenítőlámpa ózont termel, így a fertőtlenítés után a szobát ki kell szellőztetni. A fertőtlenítés befejezése után még legalább 40 percig ne lépjen be a fertőtlenített szobába. Ezt követően nyissa ki az ablakokat, majd további 20–30 percen keresztül szellőztesse a szobát.

### Figyelem!

1. Ne nézzen közvetlenül az UV-fénybe. Ne tegye ki UV-fénynek az embereket, állatokat és növényeket, mivel az erős ultraibolya sugárzás bőrpírt, irritációt és fáradást okozhat.
2. A hosszú távú ultraibolya-sugárzás károsítja a bőrt és a szemet. Az ózon hosszú távú belégzése károsítja a légzőrendszert. A fertőtlenítés során az ajtókat és ablakokat csukva kell tartani, és a fertőtlenített helyiségben nem tartózkodhatnak emberek vagy állatok.
3. Az ózon egy igen instabil gáz. A levegőben jellemzően 30–40 perc alatt lebomlik oxigénné. Az ózonos fertőtlenítő UV-lámpa használatát követően legalább 40 percet várjon, mielőtt a szobába lépne. Ezt követően nyissa ki az ablakokat, majd várjon további 20–30 percet a szobán kívül.
4. Javaslat: ne közvetlenül sugározza be a fertőtleníteni kívánt tárgyakat. Ha például egy ágyat szeretne fertőtleníteni, akkor tegye a lámpát az éjjeliszekrényre vagy egy asztalra, de ne tegye közvetlenül az ágyra.